




elektronika systemów autogaz

E8

67R - 01 4903

110R - 00 4904


10R - 03 6616




PC



WB 1...WB 4
- WTRYSKIWACZE BENZYNOWE



WL 1...WL 4
- WTRYSKIWACZE LPG lub CNG



PRZELACZNIK BENZyna/GAZ

CZARNY, BIAŁO-ZIELONY, SZARO-CZARNY, ZIELONO-CZERWONY, BIAŁO-CZERWONY

CZARNY, CZERWONY

BUZER

POMARAŃCZOWY CZARNY

WODA

CZUJNIK TEMPERATURY CT-04-2K

REDUKTOR


WYJŚCIE GAZU

FILTR GAZU

DO KOLEKTORA SSACEGO

WYJŚCIE GAZU



CZUJNIK CIŚNIENIA I TEMPERATURY



STAG-4 plus

Schemat podłączenia do instalacji samochodowej.

Wybrać w programie odpowiedni typ sondy.




UWAGA !!!

Opis podłączenia sondy znajduje się w pomocy programu diagnostycznego.

UWAGA !!!

Odpowiedni bezpiecznik jest dodawany luzem do konfekcji i trzeba go umieścić w gnieździe.



BEZPIECZNIK 15A

CZERWONY

BRAZOWY

AKUMULATOR

WIELOZAWÓR

ELEKTROZAWÓR LPG lub CNG



Producent:

AC Spółka Akcyjna

15-181 Białystok, ul. 42 Pułku Piechoty 50, Poland

tel. +48 85 7438117, fax +48 85 6538649

www.ac.com.pl, e-mail: autogaz@ac.com.pl

"04-106.95.00.1 z dn. 09.04.2013"